

OMRON SONIC STYLE™ B450

Ladattava Sonic-hammasharja

Omron on tuonut markkinoille uuden sukupolven sähköhammasharjat, joiden toiminta perustuu Sonic-teknologiaan: erittäin nopeaan harjapään värähtelyyn, jonka puhdistusteho on kaksivaikutteinen.

Huomattavan tiheä harjapään värähtely puhdistaa mekaanisesti hammaspinnan tavanomaista sähköhammasharjaa tehokkaammin. Tämän lisäksi tiheä värähtely (jopa 25500 liikettä/min) saa syljen ja hammastahnan muodostaman seoksen tunkeutumaan tiukimpiinkin hammasväleihin puhdistuen ne tehokkaasti ja hellävaraisesti. Kaksivaikutteisen pesun lopputulos tuntuu jopa kielellä hammaspintaa tunnusteltaessa.

Uudet Omron Sonic style –hammasharjat ovat kevyitä ja pienikokoisia sekä vaimeäänisiä. **Lisätietoja www.sonicstyle.fi.**

- Sonic-teknologia: vakioliiketila
- Pakkaukseen sisältyy yksi kolmoisharjaspää
- 3 min. automaattinen virrankatkaisu

Saatavana lisävarusteena 2 kpl:n pakkauksissa:



Kolmoisharjaspää



Erikoispehmeä harjaspää



Pisteharjapää hammasvälien ja hammasrautojen puhdistukseen



Malli: OMRON Sonic style 450 **Tyyppi:** HT-B450-E **Käyttövoima:** vaihtovirta 220–240V 50 Hz **Virrankulutus:** noin 2,5W (latauksen aikana) **Latausmenetelmä:** sähkömagneettinen induktio **Akku:** kaksi sisäänrakennettua NI-MH-akkua (NI-MH 2,4V) **Latausaika:** noin 16 tuntia **Käyttöaika:** jatkuvassa käytössä vakiovärähtelytoiminnolla: noin 30 minuuttia. **Automaattipysäytys:** kolmen minuutin kuluttua. Akkua ei voi vaihtaa. Kun akun käyttöikä on päättynyt, se hävitetään yhdessä tuotteen kanssa. **Käyttölämpötila/-kosteus:** +10–+40 °C, suht. kosteus 30–85% **Säilytyslämpötila/-kosteus:** -20–+60 °C, suht. kosteus 10–95 % **Paino peruslaite:** noin 62 g (harjapää mukaan lukien) **Latauslaite:** noin 210 g **Mitat peruslaite:** noin 225 mm (pituus), noin 20 x 23 mm (halkaisija) **Latauslaite:** noin 61 (L) x 47 (K) x 83 (P) mm **Verkkojohdon pituus:** noin 120 cm **Varusteet:** kolmoisharjaspää, latauslaite, käyttöohje. **Takuu:** 2 vuotta (ei kata akkua eikä harjoja) **EAN:** 401567210443 3

A Good Sense of Health

Maahantuojat:

Normomedical Oy • Valimotie 2, 00380 Helsinki • puh. (09) 5617 760 • fax (09) 5617 7611 • normomedical@normomedical.fi
www.normomedical.fi

Verkkokauppa www.mshop.fi